

Comment sélectionner un code d'appareils de TV à quatre chiffres dans la liste d'appareils/marques et l'entrer.

Procédure de programmation :

- 1. Appuyer une fois brièvement sur la touche TV.**
- 2. Appuyer pendant 3 s sur la touche SHIFT/Setup; la touche TV devrait alors clignoter deux fois.**
- 3. Entrer le Code TV à l'aide du bloc numérique de la télécommande. Chaque chiffre entré est confirmé par un clignotement unique de la touche TV.**

Après avoir entré le quatrième chiffre, un code valide est confirmé par double clignotement de la touche TV.

- 4. La télécommande quitte alors automatiquement le mode de programmation.**
- 5. Si aucun code n'est entré pendant 10 s, la télécommande quitte automatiquement le mode de programmation.**

Résumé :

Appuyez successivement sur :

Mode TV -> <<SHIFT/Set-up (3secondes)>> -> Chiffre -> Chiffre -> Chiffre -> Chiffre